

EFFETTUA/RICOMPONI UNA CHIAMATA

Preselezione: inserire il numero di telefono e sollevare il ricevitore.

Chiamata diretta: sollevare il ricevitore e inserire il numero di telefono.

Vivavoce: inserire il numero di telefono e premere  o viceversa.

Auricolare: inserire il numero di telefono e premere  o viceversa.

Linea designata: premere il tasto linea, inserire il numero di telefono e premere tasto di composizione.

ACCETTARE UNA CHIAMATA

Utilizzando la cornetta: sollevare la cornetta per accettare la chiamata in arrivo

Utilizzando l'auricolare: premere 

Utilizzando il vivavoce: premere 

ALZARE O ABBASSARE IL VOLUME DELLA SUONERIA

Premere  + per alzare il volume.

Premere  – per abbassare il volume.

Premere gli stessi tasti per alzare e abbassare il volume quando si è in chiamata per calibrare il volume della telefonata

TRASFERIRE UNA CHIAMATA

Trasferimento cieco: la chiamata viene trasferita direttamente senza la necessità di annunciare il chiamante:

Premere il tasto di programmazione **Xfer** durante una chiamata

Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

Premere il softkey **Xfer**.

Trasferimento assistito: consente di annunciare il chiamante prima di rilasciare la chiamata

Premere il tasto di programmazione **Xfer** durante una chiamata

Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

Premere il tasto **Digita**, la chiamata sarà messa in attesa e si parlerà con l'interno desiderato,

Quando l'interlocutore risponde e accetta la chiamata premere **Xfer** per trasferire la chiamata

Per riprendere una chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:

Premere il tasto softkey **Riprendi**

RICHIAMARE UN NUMERO

Premere il tasto , ricomporre un numero di chiamata

METTERE IN ATTESA/RIPRENDERE UNA CHIAMATA

Per mettere in attesa una chiamata:

Premere il tasto di programmazione **Attesa** durante una chiamata

Per riprendere una chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:

Premere il tasto softkey **Riprendi**.

RUBRICA AZIENDALE


Premere il tasto **Contatto** per accedere alla rubrica e dare conferma con **OK** centrale delle frecce direzionali.

Scorrere la rubrica con i tasti  o 

Per chiamare un numero selezionarlo con **OK** e premere il tasto **Digita**

CONSULARE LA SEGRETERIA TELEFONICA

Per consultare la propria segreteria telefonica.

Premere il tasto  e seguire le istruzioni della voce guida

E' necessario conoscere il codice di sicurezza per accedere al servizio.

NON DISTURBARE (DND)

La funzione DND ossia Non Disturbare permette di isolare temporaneamente il telefono.

Per inserirla premere il tasto **DND** in alto a destra comparirà il simbolo di vietato

Premere nuovamente il tasto **DND** per tornare disponibile